

Viesmann Vitoclima 333-S VRF Arıza Kodları

Durum	
A0	Sistem devreye alınmadı
A1	-
A2	İlave gaz şarjı fonksiyonu
A3	Defrost işlemi yapılıyor
A4	Yag toplama işlemi yapılıyor
A5	-
A6	Isıtma / Soğutma ayarı
A7	Sessiz mod fonksiyonu
A8	Vakum modu fonksiyonu
A9	-
AA	-
AH	Sistem ısıtma modunda
AC	Sistem soğutma modunda
AL	-
AE	Gaz şarjı
AF	Fan
AJ	Filtre temizleme zamanı
AP	Ünite devreye alıma başlama
AU	Uzaktan Acil kapama
Ab	Acil kapatma
Ad	Kısıtlı işlem
n0	Tasarruf modu ayarı
n1	-
n2	İç ünite / Dış ünite kapasite ayarı yüksek
n3	-
n4	Maksimum çıkış kapasitesi
n5	-
n6	Ünite hata sorgusu
n7	Ünite parametre sorgusu
n8	İç ünite proje sorgulama
n9	-
nA	Isıtma/Soğutma Modu
nH	Sadece Isıtma Modu
nC	Sadece Soğutma Modu
NI	-
nE	Olumsuz mod
nF	Sadece Fan modu
nJ	-
nP	-
nU	-
nb	-
nd	-
Devreye Alma	
U0	Kompresör ön ısıtma süresi yetersiz
U1	-
U2	Dış ünite kapasite Switch'i hatası
U3	Faz sırası hatalı
U4	Gaz eksik
U5	Inverter kart adres hatası
U6	Dış ünite vanaları kapalı
U7	-
U8	İç ünite borulama hatası
U9	Dış ünite borulama hatası
UA	-
UH	-
UC	Master iç ünite ayarlı
UL	Kompresör acil işlem modu
UE	Geçersiz gaz şarjı
UF	-
UJ	-
UP	-
UU	-
Ub	-
Ud	-
C0	Haberleşme hatası: iç ünite-kumanda, İç- Dış ünite
C1	-
C2	Inverter kart - Anakart haberleşme hatası
C3	Fan kart - Ana kart haberleşme hatası
C4	İç ünite yok (bir yada birden fazla ünde enerji yok)
C5	İç ünite adres çakışması
C6	Dış ünite haberleşme hatası (Master / Slave ayarı)
C7	-
C8	Kompresör acil durum
C9	Fan acil durum
CA	Modül acil durum
CH	Kapasite (Diversite) Yüksek hatası
CC	Master dış ünite seçili değil
CL	Kapasite (Diversite) düşük hatası
CE	-
CF	Master ürün birden fazla seçili
CJ	Adres arama hatası
CP	kablolu kumanda hatası
CU	Alıcı göz kartı - Ana kart haberleşme hatası
Cb	IP hatası
Cd	-
İç ünite hata kodları	
L0	İç ünite Hatası
L1	İç ünite fan koruma
L2	Yardımcı Isıtma Koruması
L3	Su taşma koruması (Drenaj)
L4	Şebeke aşırı akım koruması
L5	Donmaya karşı koruma
L6	Mod çakışması
L7	Master iç ünite yok
L8	Şebeke voltajı düşük
L9	İç ünite numarası tutarsız
LA	İç ünitelerin serisi tutarsız
LH	Düşük hava kalitesi
LC	İç ve dış ünite modelleri eşleşmiyor
LL	-
LE	-
LF	-
LJ	-
LP	-
LU	-
Lb	-
Ld	-
d0	-
d1	İç ünite ana kart
d2	-
d3	Sıcaklık sensörü
d4	Giriş Borusu sensörü
d5	Evaporatör sensörü
d6	Çıkış Borusu sensörü
d7	Nem sensörü
d8	Su sıcaklık sensörü
d9	Jumber (Köprü) hatası
dA	İç ünite ağ adresi hatalı
dH	Kablolu Kumanda - Anakart haberleşme hatası
dC	Ses Düğmesi Arızası
dL	Hava çıkış sensörü
dE	İç ünite CO2 sensörü
dF	-
dJ	-
dP	-
dU	-
db	Proje Devreye Alma
dd	-

Dış ünite hata kodları			
E0	Dış ünite hatası	F0	Dış ünite ana kart hatası
E1	Yüksek basınç koruması	F1	Yüksek basınç sensörü
E2	Düşük sıcaklık koruması	F2	-
E3	Alçak basınç koruması	F3	Düşük basınç sensörü
E4	Yüksek çıkış sıcaklığı	F4	-
E5	kompresör 1 yüksek çıkış sıcaklığı	F5	kompresör 1 yüksek çıkış sıcaklık sensörü
E6	kompresör 2 yüksek çıkış sıcaklığı	F6	kompresör 2 yüksek çıkış sıcaklık sensörü
E7	kompresör 3 yüksek çıkış sıcaklığı	F7	kompresör 3 yüksek çıkış sıcaklık sensörü
E8	kompresör 4 yüksek çıkış sıcaklığı	F8	kompresör 4 yüksek çıkış sıcaklık sensörü
E9	kompresör 5 yüksek çıkış sıcaklığı	F9	kompresör 5 yüksek çıkış sıcaklık sensörü
EA	kompresör 6 yüksek çıkış sıcaklığı	FA	kompresör 6 yüksek çıkış sıcaklık sensörü
EH	-	FH	Kompresör 1 akım sensörü
EC	Kompresör 1 çıkış sıcaklık sensörü	FC	Kompresör 2 akım sensörü
EL	Kompresör 2 çıkış sıcaklık sensörü	FL	Kompresör 3 akım sensörü
EE	Kompresör 3 çıkış sıcaklık sensörü	FE	Kompresör 4 akım sensörü
EF	Kompresör 4 çıkış sıcaklık sensörü	FF	Kompresör 5 akım sensörü
EJ	Kompresör 5 çıkış sıcaklık sensörü	FJ	Kompresör 6 akım sensörü
EP	Kompresör 6 çıkış sıcaklık sensörü	FP	-
EU	Kompresör 1 yüksek gövde sıcaklığı	FU	Kompresör 1 yüksek gövde sensörü
Eb	Kompresör 2 yüksek gövde sıcaklığı	Fb	Kompresör 2 yüksek gövde sensörü
Ed	-	FF	-
Dış ünite hata kodları			
P0	Inverter kart hatası	H0	Fan kartı
P1	Inverter kart başarısızlığı	H1	Fan sürücü kartı başarısızlığı
P2	Inverter kart voltaj koruması	H2	Fan kartı voltaj koruması
P3	Inverter kart sürücü modülü resetleme	H3	Fan kartı sürücü modülü resetleme
P4	inverter kart PFC koruması	H4	Fan kartı PFC koruması
P5	inverter kompresör aşırı akım koruması	H5	Fan kartı aşırı akım koruması
P6	inverter kart IPM modül koruması	H6	Fan kartı IPM koruması
P7	inverter kart sıcaklık sensörü	H7	Fan kartı sıcaklık sensörü
P8	inverter kart IPM modülü aşırı sıcaklık koruması	H8	Fan kartı yüksek sıcaklık koruması
P9	inverter kompresör kalkış hatası	H9	Fan motoru kalkış hatası
PA	inverter kart EROM hatası	HA	Fan kartı EPROM hatası
PH	inverter kart yüksek DC voltajı	HH	Fan kartı yüksek DC voltajı
PC	inverter kart algılama hatası	HC	Fan kartı akım algılama hatası
PL	inverter kart düşük DC voltaj hatası	HL	Fan kartı düşük DC voltajı
PE	inverter kompresör faz hatası	HE	Fan kartı faz hatası
PF	inverter kart şarj devresi hatası	HF	Fan kartı şarj devresi hatası
PJ	invertör kompresör başlama hatası	HJ	Fan Motoru başlama hatası
PP	inverter kart AC akım koruması	HP	Fan kartı Ac akım koruması
PU	-	HU	-
Pb	-	Hb	-
Pd	-	Hd	-
Dış ünite hata kodları			
J0	Diğer modül koruması	b0	-
J1	Kompresör 1 aşırı akım koruması	b1	Dış ortam sıcaklık sensörü
J2	Kompresör 2 aşırı akım koruması	b2	Defrost sensörü 1
J3	Kompresör 3 aşırı akım koruması	b3	Defrost sensörü 2
J4	Kompresör 4 aşırı akım koruması	b4	Subcooll Giriş sıcaklık sensörü
J5	Kompresör 5 aşırı akım koruması	b5	Subcooll Çıkış sıcaklık sensörü
J6	Kompresör 6 aşırı akım koruması	b6	Hava giriş sıcaklık sensörü 1
J7	4 yollu vana sızıntı koruması	b7	Hava giriş sıcaklık sensörü 1
J8	Yüksek sistem basıncı oranı koruması	b8	Dış ünite nem sensörü
J9	Alçak sistem basıncı oranı koruması	b9	Kondanser çıkış sıcaklık sensörü
JA	İstisnai basınç koruması	bA	Yağ dönüş sıcaklık sensörü
JH	-	bH	Sistem saati Hatası
JC	Şamandıra koruması	bC	Kompresör 1 Düşük gövde sıcaklığı
JL	Düşük Yüksek Basınç koruması	BL	Kompresör 2 Düşük gövde sıcaklığı
JE	-	bE	-
JF	-	bF	-
JJ	-	bJ	-
JP	-	bP	-
JU	-	bU	-
Jb	-	bb	-
Jd	-	bd	-